



# TECNA

Tecnología de Aislamientos y Climatización, S.L.

CI Río Miño, 7  
Pol.Ind. El Nogal  
28110 - Algete  
Madrid

Tel:+34 916282056

Fax:+34 916282729

E-Mail:comercial@tecna.es

Web:www.tecna.es

## PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ACONDICIONAMIENTO EVAPORATIVO

- 1.- Nunca subdimensione un acondicionador evaporativo.
- 2.- Nunca recircule el aire refrigerado.
- 3.- Asegúrese de que existen suficientes salidas de aire.
- 4.- Ajuste siempre el caudal de agua correctamente y asegúrese purgar un porcentaje adecuado del agua. (Sólo en los equipos industriales).
- 5.- Informe siempre a su cliente de las condiciones que van a tener en el edificio.
- 6.- La mayor parte de las quejas que se producen son debidas a que se cierran las puertas y ventanas provocando un aumento de la humedad.
- 7.- Si no hay suficientes salidas de aire, instale extractores de tiro forzado.